USB interface

USB interface je určen pro připojení ovladače PC Trainer rcm Pelikán do USB portu osobního počítače (PC). Jelikož PC Trainer je klasický analogový čtyřosý joystick, lze pak k USB adaptéru připojit i další klasické herní konzole.
Jeho instalace je automatická pro Win 98/ME/XP, objeví se pak v herním zařízení a zde ho lze kalibrovat, samozřejmě po připojení PC Traineru, nebo jiné herní konzole.
Adaptér dále též umožňuje propojení vysílače přes konektor učitel/žák - konektor JACK 3,5 umístěný též na adaptéru. Dále umožňuje konfiguraci a změnu nastavení pomocí tlačítka a LED diody. Primárně je nastaven pro použití s PC Trainerem, pro který není žádná konfigurace třeba.

POPIS PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ:

1. Připojení PC Traineru
PC Trainer připojte k převodníku a poté převodník připojte k USB portu PC, musí začít blikat LED dioda a PC Trainer se zobrazí v herních zařízeních.
Kalibrace převodu
Připojí PC Trainer, stiskněte tlačítko na interfejsu a interfejse připojte k USB portu. Tlačítko uvolněte. Tím je dán povel interfejsu k tomu, aby začal novou kalibraci. Poté je třeba všemi pákovými ovladači a trimy pohybovat do všech stran, a tím se převodník vykalibruje pro daný Trainer. Tuto kalibraci si pamatuje i po odpojení od USB

2. Připojení vysílače prostřednictvím konektoru učitel-žák
Vysílač se připojí do 3,5mm jack konektoru, připojí se USB a poté spustí vysílač (na pořadí připojení nezáleží). LED se rozbliká

Kolize při současném připojení PC Traineru a vysílače, je řešena tak, že vždy má přednost Trainer (interfejs jako by viděl jen Trainer)

3. Konfigurace interfejsu
Interfejs odpojte od USB, Traineru a vysílače. Potom podržtet tlačítko a připojit unterfejs do USB portu. LED dioda bude svítit - uvolněte tlačítko. Nyní připojte zařízení, u kterého chcete měnit pořadí kanálů. Po připojení LED zhasne. Nyní stiskněte tlačítko (LED začne blikat po 1sec). Po uvolnění tlačítka se po 1bliknutí bude nastavovat první kanál, po druhém bliknutí pak druhý kanál atd.. až do osmého. Po uvolnění tlačítka začne LED rychle blikat a nyní stačí pohnout osou (pákovým ovladačem), který má být přiřazen k dané ose. Jakmile je pohyb ovladače detekován, LED zhasne a můžete nastavovat další kanál. Po správném nastavení je nutno odpojit a znovu připojit USB (při této akci se na PC zobrazi, že USB zařízení nepracuje korektně), aby konfigurace proběhla v pořádku.

4. Tovární nastavení
Pokud budete chtít vrátit nastavení kanálů do továrního nastavení, pak odpojte interfejs od USB, PC Traineru a vysílače. Potom stiskněte a držte tlačítko a připojit interfejs k USB portu. LED dioda bude svítit – uvolněte tlačítko. Nyní připojte zařízení, u kterého chcete měnit pořadí kanálů. Po připojení LED zhasne. Stiskněte tlačítko, LED 8x blikne, pak bude svítit asi 8sec a pak 3x blikne. Poté uvolněte tlačítko.
Tím jsou nastaveny kanály do továrního nastavení.

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Záruční lhůta 24 měsíců.
Požadavek na záruční opravu uplatňujte výhradně v prodejně, kde jste soupravu zakoupili.

rcm Pelikán
Doubravice 110
Pardubice
533 53
tel: 466 260 133
info@rcm-pelikan.cz

www.rcm-pelikan.cz